

## 航泰牌 HT-ZNXD-A 型智能遗体消毒房说明书

产品名称：智能遗体消毒房

规格型号：HT-ZNXD-A

电源电压：220V±22V

电源频率：50HZ±1HZ

输入总功率：1.6Kw±10W

设备安全分类：I 类 B 型

熔断器型号：220V-6A

执行标准：JG/T296-2010、GB28232-2020、GB28235-2011

机 理：本机通过高速风淋、等离子发生器、臭氧发生器、紫外线消毒灯、超声波药剂雾化装置对遗体进行消毒，可杀灭遗体表面携带的细菌、病毒。

适用范围：适用于对携带细菌、病毒的遗体进行消毒。

使用方法：

- 1、手动按键开启入口门。



- 2、遗体（连同转运车）送入设备消毒舱。
- 3、使用触摸屏选择消毒功能模块，设定消毒时间与排风时间（根据遗体情况设定）。
- 4、通过触摸屏启动消毒设备。

时间设定区



5、消毒结束后将遗体转运出消毒舱。

#### 注意事项：

- 1、消毒时应注意关闭设备进出门。
- 2、注意用电安全。
- 3、开启紫外线消毒模块时，眼睛避免直视紫外线消毒灯。
- 4、设备运行时，消毒舱内不得有人。
- 5、初效过滤器和高效过滤器半年至一年清理一次。
- 6、消毒时，消毒机的进出风口不得有遮挡物，应保证消毒舱内空气的良好循环。
- 7、本机属高压电器设备，应注意加强防火、防燃，机内部件切记溅水或潮湿，以免发生漏电、锈蚀或发生故障。
- 8、应避免与强电场或强磁场等有强干扰的设备靠近放置，也应避免强烈振动，以免影响本机正常工作。

整机使用寿命：10 年

产品责任与实际生产单位：威海航泰环保设备有限公司

生产地址：山东省威海市临港经济技术开发区泰顺路 1 号

联系电话：0631-3850229

邮政编码：264200